

無線警報システム

カード型送信機を押すとパトライトが作動する。
パトライトの作動時間はタイマーにて設定が可能。
設定時間経過後、パトライトは停止する。
パトライトの音量調整も可能。

